

智慧教室暨資通安全

前瞻第一年期:前棟四樓107年

前瞻第二年期:前棟五樓108年

前瞻第三年期(特別補助):後棟二樓109年

107前棟四樓班級電腦spinbook已改換電腦教室(一)

退役電腦acer 4620G(有訊號盒)

108年筆電方案(有訊號盒)

109年桌機方案

顯示器

107 JECTOR FM – K75(已不支援韌體更新)

108 見下列

109 都是JECTOR FM-S75(尚支援韌體更新，但經詢

問廠商，亦不建議更新) 播放注意事項

1. 可播放隨身碟內存之影片(MP4)音樂(MP3)文件(PDF)等。
2. “不建議” 直接由顯示器連網路開啟Youtube或瀏覽網站等服務，恐多異常。

筆電

1.107 Acer Spinbook B-118 (入門機種/...已退役擬財產移撥設備)

2.108 Lenovo ThinkPad L390 (國民機種/尚可)

接顯示方式:都是HDMI線

接網路outlet: 另注意109年Lenovo ThinkPad L390無內建乙太網路接孔，需使用配件(如下表)。

後棟二樓和三樓前兩間109年

109年 桌機方案(無訊號盒)

顯示器

109 ECTOR FM-S75(尚支援韌體更新，但經詢問廠商，亦不建議更新)

電腦

109 Lenovo ThinkCentre M720t

常見bug與不當使用情形

0. 有時沒畫面，要按windows鍵+" P "鍵，選擇投放方式
1. 未把HDMI線不用時收好，隨意放置，掉到地上後被踩踏到，線就壞了。

2. 用畢後想說之後要用不收筆電，線也接著，結果跑去上室外課或隔的時間很久，未注意時，筆電運轉中遭碰撞(較嚴重)，或HDMI線材遭彎折(較輕微)，結果造成筆電或HDMI線材的故障。
3. 用完後以為顯示器電源已關閉，但事實上沒有，黑板一關起來，在裡面情形沒人知道。
4. 黑板溝、顯示器附近長期不清潔，板灰都黏到顯示器全部都是，或粉筆掉在黑板推動開關處，卡住很難開關。

詳細清單與接線方式說明

	一 二年級資訊設備	三年級資訊設備
電腦	Lenovo ThinkCentre M720t 國一 Acer 4620G 國二	Lenovo Thinkpad
乙太網路卡	內建	 <p>(這是不是USB外接網卡) 外接式乙太網路卡</p>
其他配件	無	 <p>筆電變壓器</p>

轉投器



(局端說是大陸製不給用了 109本無) (局端說是大陸製不給用了)

光碟機

內建



(但111起好像也不給電子書光碟了
且讀碟速度較慢，教師可考慮多用
隨身碟)

接線方式請點我~~

(https://photos.google.com/share/AF1QipOILo7GYwtZyjm1zCi7uFk_hOVoSgW8wiUAHzM428-pTy0qUKAvcSMMwJ8ZdZNJQ/photo/AF1QipMfWGPX2k8KCegABDHM-qDoh_DK08GQ-fe5KBGI?key=VEdoenVEOHRnSzi4b2R2ZFRPRjNCMXILLUfc3F3)