

冷氣讀卡機說明


109 年 09 月 09 日製作



要讀取相關訊息，請按左鍵。



按左鍵-儲值卡序號



按左鍵-日期



按左鍵-昨日用電




按左鍵-今日用電



按左鍵-費率-目前 6 元



按左鍵-使用餘額-這個比較重要



按左鍵-這個不用管他



- 1.按左鍵-目前溫度-這個比較重要。
- 2.超過 28°C 才可開啟。



COMM 閃爍表示有通電可以使用
OFF 亮表示沒有開啟